



○ デモレンズを取り外す

1. ヨロイ(及び山)のプラスチックブッシュの頭部分をニッパでカットします。
2. 取り外し用ヤットコで、ヨロイ(及び山)のピンを垂直に押し出します。



3. ヨロイ(及び山)のピンに残っているプラスチックブッシュをニッパで切り落とします。



⚠ 切り落とす際に、ピンを傷つけ無い様に注意して下さい。

